

## **AquaGarde®-käsittely poreammeelle**

1. Varmista, mikä ammeesi veden tilavuus on. Huomaa, että joissain poreammeissa tilavuus on ilmoitettu ammeen yläreunaan saakka normaalin vedentason sijaan. Jos et ole varma tuotteen oikeasta käyttömäärästä, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [info@aquagarde.com](mailto:info@aquagarde.com).
2. Tarkista oikea määrä pullon takapuolelta, ennen kuin käytät AquaGarde®-käsittelyä kylpyammeelle.
3. Tarkista, että ammeessa on puhdasta vettä (ei roskia), amme on puhdas ja ammeessa on puhtaat suodattimet.
4. RAVISTA pulloa ennen käyttöä.
5. Mittaa oikea määrä AquaGarde®-käsittelyä käyttämällä pullon korkkia kätevästä mittakuppina.
6. Kaada aine poreammeeseen.
7. Lisää veteen 2 Pur'O Spa -tablettia.
8. Laita suuttimet päälle kahdeksi minuutiksi varmistaaksesi, että aine on sekoittunut hyvin.
9. Poreamme on valmis käytettäväksi!

Toista tämä toimenpide KERRAN viikossa. On myös suositeltavaa laittaa yksi Pur'O Spa -tabletti ammeeseen heti käytön jälkeen, koska silloin on paras aika kirkastaa ammeen vesi.

Huomaa: Suosittelemme käytettäväksi kaksinkertaista annosta ensimmäisellä käyttökerralla, kun ammeeseen laitetaan puhdasta hanavettä.

### Yleisiä käyttöohjeita

- . AquaGarde® on tarkoitettu vain kotikäytössä oleviin kylpy- ja poreammeisiin.
- . AquaGarde®-käsittelyä ei suositella käytettäväksi julkisissa ympäristöissä.
- . Suosittelemme, että AquaGarde®-käsittelyä käytetään yhdessä Pur'O Spa -tablettien kanssa.
- . Paikalliset säännökset koskien virkistyskäyttöön tarkoitettujen vesien puhdistusta tulee ottaa huomioon. Useissa maissa on suosituksia koskien kylpy- ja poreammeiden kloori- ja bromijäännöksen tasoja. AquaGarde-käsittely kylpyammeille on yhteensopiva säännösten kanssa. AquaGarde®-käsittely on tarkoitettu käytettäväksi yleiset vaatimukset täyttävän hanaveden kanssa (mukaan lukien normaalit pH-, kalsium- ja emäksisyystasot).
- . Jos hanavetesi ei täytä normaaleja arvoja (esimerkiksi pH-arvo on alle 7,2 tai yli 7,8), voit joutua säätämään tasoja ennen AquaGarde®-käsittelyä.

Ohjeet käsittelyn aloittamiseksi:

### Jos sinulla on uusi amme

Vaikka ammeesi on uusi, putkisto on jo likainen. Tämä johtuu siitä, että valmistaja on testannut ammeen vuotojen varalta tuotantolinjalla. Sen vuoksi amme tulee puhdistaa oikein ja huolellisesti ennen käytön aloittamista. Suosittelemme seuraavia toimenpiteitä ennen käyttöönottoa:

1. Täytä amme puhtaalla vedellä.
2. Laita poreamme päälle ja säädä lämpötila matalalle.
3. Irrota suodatin/suodattimet.
4. Sulje ilmaventtiilit ja aukaise kaikki suuttimet.
5. Lisää puhdistusainetta (Swirl Away tai kidesooda: ammeessa, jonka tilavuus on 1500 litraa, käytä 3 kg kidesoodaa, joka on liuotettu ämpärilliseen lämmintä vettä).

6. Pidä ammetta päällä 15 minuuttia, jotta aineet sekoittuvat.
7. Jätä vesi ja aineet ammeeseen vuorokauden ajaksi. ÄLÄ käytä poreammetta käsittelyn aikana. Vuorokauden kuluttua:
8. Anna ammeen olla taas päällä 15 minuuttia ja tyhjennä amme vedestä. Ammeen seiniä kannattaa luultavasti puhdistaa hieman pehmeällä sienellä vesirajan kohdalta.
9. Sulje amme.
10. Huuhtele amme mahdollisimman huolellisesti ja valuta vesi pois.
11. Täytä uudelleen puhtaalla vedellä.
12. Laita suodattimet paikoilleen.
13. Käynnistä amme ja säädä haluttu lämpötila.
14. Lisää kaksinkertainen annos AquaGarde-käsittelyä ja 2 Pur'O Spa -tablettia.
15. Odota, kunnes ammeen lämpötila on sopiva.
16. Amme on valmis käytettäväksi!

HUOMAA: Voit puhdistaa soodalla myös suodattimet. Liota suodattimia ämpärissä, joka on täytetty soodavesiseoksella. Harjaa suodattimia tai huuhtele ne huolellisesti letkulla. Anna kuivua. Tarvitset kahdet eri suodattimet, jotta voit vaihdella niitä.

Täytä amme jälleen puhtaalla hanavedellä, laita suodattimet takaisin paikoilleen ja käytä AquaGarde-käsittelyä.

### **Jos sinulla jo on poreamme ja vaihdat AquaGarde-käsittelyyn kylpyammeille:**

Huuhtele ensin putket putkienhuuhteluotteella (esimerkiksi Swirl Away tai laimennettu kidesooda) ja vanhalla vedellä, jotta putkistosta irtoaa mahdollisimman paljon biokalvoa (reunoille kertynyttä limakerrosta). Täytä amme uudelleen puhtaalla vedellä ja lisää kaksinkertainen annos AquaGarde-käsittelyä, kuten pullon takapuolella olevissa ohjeissa neuvotaan, ja lisäksi 2 Pur'O Spa -tablettia.

HUOMAA: Johtuen biokalvon kerääntymisestä vanhempien ammeiden putkistoihin, veteen saattaa irrota vanhaa biokalvoa ensimmäisten viikkojen aikana AquaGarde-käsittelyn aloittamisen jälkeen.

Tämä ei ole vaarallista ja on merkki siitä, että tuote puhdistaa putkistoa aktiivisesti irrottaen näin vanhaa biokalvoa ja bakteereja. Prosessissa voi kestää 1–2 viikkoa. Puhdista tänä aikana suodattimet joka toinen päivä ja säädä kiertojärjestelmä maksimiasetukselle, jotta roskat ja lika poistuvat mahdollisimman pian.